


12 V SUSTAV

Jedna baterija od 12 V za Haswing motor nazivnog napona 12 V.



POTREBNA OPREMA

1. Haswing trolling motor (12 V)
2. 1 × 12 V dubokociklička baterija (ili odgovarajuća 12 V baterija)
3. Zaštitni DC prekidač/osigurač odgovarajuće vrijednosti
4. Marine kabele, spojnice i priključak motora (po potrebi)


VAŽNO: provjeriti napon i polaritet prije spajanja. Zaštitu postaviti blizu + pola baterije.

Jakost zaštite i presjek kabela odabrati prema modelu motora, duljini kabela i uputama.

Odspojiti motor prije punjenja baterija. Shema je informativna, nije projekt instalacije.

24 V SUSTAV

Dvije baterije od 12 V povezane SERIJSKI za motor od 24 V.



CRVENA = +

CRNA = -

PLAVA = SERIJSKI SPOJ

POTREBNA OPREMA

1. Haswing trolling motor (24 V)
2. 2 × 12 V dubokociklička baterija (ili odgovarajuća 24 V baterija)
3. Zaštitni DC prekidač/osigurač odgovarajuće vrijednosti
4. Marine kabele, spojnice i priključak motora (po potrebi)


VAŽNO: provjeriti napon i polaritet prije spajanja. Zaštitu postaviti blizu + pola baterije.

Jakost zaštite i presjek kabela odabрати prema modelu motora, duljini kabela i uputama.

Odspojiti motor prije punjenja baterija. Shema je informativna, nije projekt instalacije.

36 V SUSTAV

Tri baterije od 12 V povezane SERIJSKI za motor od 36 V.



POTREBNA OPREMA

1. Haswing trolling motor (36 V)
2. 3 × 12 V dubokociklička baterija (ili odgovarajuća 36 V baterija)
3. Zaštitni DC prekidač/osigurač odgovarajuće vrijednosti
4. Marine kablei, spojnice i priključak motora (po potrebi)

VAŽNO: provjeriti napon i polaritet prije spajanja. Zaštitu postaviti blizu + pola baterije.

Jakost zaštite i presjek kabela odabrati prema modelu motora, duljini kabela i uputama.

Odspojiti motor prije punjenja baterija. Shema je informativna, nije projekt instalacije.